



Kit Installation Directions

(The poles are mated, so keep the pairs together)

UNDERGROUND:

- 1) Dig a post hole 24" deep, 25' apart, (or as required for custom solution) located where you would like the barrier net to be positioned.
- 2) Place the PVC sleeves in the hole, allow one inches to stick up above the grade.
- 3) Using one of the bottom sections of the 2 piece pole, slide it into the PVC sleeve and use a level to make sure the PVC sleeve is plumb (you can cheat a little and have the poles favor away from each other, as the cable will pull them back) while you pour the concrete around the outside of the PVC sleeve. (See specification sheet included, add water to the hole, than concrete, and buy 1.25 bags for each pole.
- 4) Remove the pole used for leveling and repeat 1-3 for the second hole 25' away.
- 5) Remove the leveling pole from the second PVC sleeve and let the concrete set-up over night. **ABOVE GROUND:**
 - 1) Place the top pole pieces in the PVC sleeves. (these have a small hole drilled through the top)
 - 2) Slide one cable clamp onto the cable.
 - 3) Take one end of the wire rope and feed it through the small hole at the top of the pole while it is standing up in the PVC sleeve.
 - 4) Double back the wire rope and slide the bug nut over the end of the cable and tighten the bug nut squeezing the wire rope on itself. Use a vise grip tool to hold cable as a cable stop while tightening.
 - 5) Repeat #4 at the other pole.
 - 6) Place the two black caps on the top of the poles.
 - 7) Roll out the netting on the ground, install a snap clip every 2' along the top of the net.
 - 8) Pick up the netting at one end and begin clipping it to the cable one after another, without crossing the clips.
 - 9) Remove the two poles from the PVC sleeves and lay on the ground.
 - 10) Take the bottom pole sections and insert them into the top sections.
 - 11) One end at a time, slide the assembled pole into the PVC sleeve.
 - 12) Use the provided Bungees to hold the netting to the poles at each end.

You can find these instructions and photos on the web site.

Congratulations you have completed the barrier net installation.

ENJOY and TELL YOUR FRIENDS ABOUT ALL SPORT NETTING!!!



Instrucciones de instalación del kit

(Los polos están acoplados, así que mantenga los pares juntos)

SUBTERRÁNEO:

- 1) Excave un orificio para poste de 24 pulgadas de profundidad, a 25 pies de distancia (o según sea necesario para una solución personalizada) ubicado donde desea colocar la red de barrera.
- 2) Coloque las fundas de PVC en el orificio, deje que sobresalgan una pulgada por encima del nivel.
- 3) Usando una de las secciones inferiores del poste de 2 piezas, deslícela dentro de la funda de PVC y use un nivel para asegurarse de que la funda de PVC esté a plomo (puede hacer un poco de trampa y hacer que los postes estén alejados entre sí, ya que El cable los retirará) mientras vierte el concreto alrededor del exterior de la funda de PVC. (Consulte la hoja de especificaciones incluida, agregue agua al agujero en lugar de concreto y compre 1,25 bolsas para cada poste.
- 4) Retire el poste usado para nivelar y repita 1-3 para el segundo hoyo a 25' de distancia.
- 5) Retire el poste nivelador de la segunda funda de PVC y deje que el concreto se asiente durante la noche.

SOBRE EL SUELO:

- 1) Coloque las piezas polares superiores en las fundas de PVC. (Estos tienen un pequeño agujero perforado en la parte superior)
- 2) Deslice una abrazadera de cable sobre el cable.
- 3) Tome un extremo del cable y páselo a través del pequeño orificio en la parte superior del poste mientras está parado en la funda de PVC.
- 4) Doble hacia atrás el cable metálico y deslice la tuerca sobre el extremo del cable y apriete la tuerca apretando el cable sobre sí mismo. Utilice una herramienta de sujeción para sujetar el cable como tope mientras lo aprieta.
- 5) Repita el punto 4 en el otro polo.
- 6) Coloque las dos tapas negras en la parte superior de los postes.

- 7) Extienda la red en el suelo, instale un clip de presión cada 2 pies a lo largo de la parte superior de la red.
- 8) Coger la red por un extremo y empezar a engancharla al cable una tras otra, sin cruzar las grapas.
- 9) Retire los dos postes de las fundas de PVC y colóquelos en el suelo.
- 10) Tome las secciones inferiores del poste e insértelas en las secciones superiores.
- 11) Un extremo a la vez, deslice el poste ensamblado dentro de la funda de PVC.
- 12) Utilice los elásticos proporcionados para sujetar la red a los postes en cada extremo.

Puede encontrar estas instrucciones y fotografías en el sitio web.

Felicitaciones, ha completado la instalación de la red de barrera.

DISFRUTE y DIGA A SUS AMIGOS SOBRE TODA LA RED DEPORTIVA !!!